Nastavení ruční nebo fixní čtečky čárových kódů nebo 2D kódů

Nastavení 1D a 2D snímače u všech prodávaných snímačů - ruční, pultové, fixní

Nabízený servisní balíček obsahuje:



- nastavení parametrů čtení čárových kódů
- nastavení prefix sufix
- další nastavení dle přání zákazníka
- vytvoření konfiguračního souboru, postupu nebo nastavovací karty, pokud to zařízení umožňuje

Službu poskytujeme vzdáleně přes internet i na pracovišti zákazníka (s příplatkem za servisní výjezd).

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/

